


位置図



雨水ポンプ場

1	朝明ポンプ場
2	新富洲原ポンプ場
3	豊栄ポンプ場
4	茂福ポンプ場
5	白須賀ポンプ場
6	羽津ポンプ場
7	午起ポンプ場
8	野田排水機場
9	朝日町ポンプ場
10	高砂ポンプ場
11	落合ポンプ場
12	雨池ポンプ場
13	大井の川ポンプ場
14	塩浜第1ポンプ場
15	塩浜第2ポンプ場
16	塩浜第3ポンプ場
17	磯津第1ポンプ場
18	磯津第2ポンプ場
19	内堀ポンプ場
20	河原田排水機場
21	河原田ポンプ場
22	工場排水機場
30	新南五味塚ポンプ場
31	吉崎ポンプ場

雨水調整池施設等

23	諏訪公園雨水調整池
24	阿瀬知雨水1号幹線排水施設
25	中央通り貯留管排水施設
26	富田四丁目雨水調整池
27	富田二丁目雨水調整池
28	別名六丁目雨水調整池
29	日永西一丁目雨水調整池

北勢沿岸流域下水道
(南部処理区)

1 : 25,000